


PRO

DC

Smart DC Pro manual

第一章: 介紹

當實物投影機的攝影鏡頭與電腦或筆記型電腦連接時，會自動進入預覽模式，顯示實物投影機捕抓到的畫面，在窗口的左側，右側和底部列出了各種功能圖標。本手冊將分為三部份：預覽模式(第2章)，播放模式(第3章)和 繪圖模式(第4章)




	關於 顯示此應用程式的版本訊息
	預覽模式 顯示由實物投影機捕抓到的即時畫面
	播放模式 回放實物投影機拍攝的照片和影片
	繪圖模式 提供一個黑或白畫面供您隨意繪製



第二章: 預覽模式

預覽模式顯示實物投影機捕抓到的即時畫面，在左邊，右邊和下面的欄中有許多功能圖標，可以增強你的現場表達和輔助講解。

左側的功能圖標



	復原
	重做
	刪除 全部/選取區
	拍照(連同圖形) 拍攝照片並存成 JPG 檔
	匯入圖片 從電腦匯入 JPG 或 PNG 檔案

	<h3>匯出圖片</h3> <p>匯出在此模式下創建的注釋，文字和繪圖。</p> <p>(1)您可以選擇區域，匯出並儲存為 PNG 檔到你的電腦。</p> <p>(2)如果您不選擇區域並使用匯出功能，您在整個預覽區域所創建的內容將被匯出成 PNG 檔</p>
	<h3>凍結預覽影像</h3>
	<h3>定時拍照</h3> <p>在指定的時間間隔內捕抓畫面</p> <div data-bbox="616 723 1334 1245" data-label="Image"> <p>The screenshot shows a dialog box titled '間隔時間' (Interval Time) with a close button (X) in the top right corner. It contains three spinners for '時' (Hours) set to 00, '分' (Minutes) set to 00, and '秒' (Seconds) set to 06. Below these is a spinner for '總數' (Total) set to 0010. The text '所需時間 0 時 1 分 0 秒' (Required time 0 hours 1 minute 0 seconds) is displayed. A progress bar labeled '進度' (Progress) shows 0/10. A timer at the bottom right shows -00:01:00. A '運行' (Run) button is at the bottom right.</p> </div> <p>選擇此功能將彈出一個小視窗用於設置時間間隔和照片總數，完成設定後點擊”運行”即開始抓取畫面。</p>
	<h3>水平翻轉</h3> <p>將畫面左右翻轉</p>
	<h3>垂直翻轉</h3> <p>將畫面上下翻轉</p>




下方的功能圖標

	<h3>設定</h3> <p>點選此圖標後，將彈出一個小窗口，供您選擇設備(默認為 Document Camera)，視頻和音頻文件的格式以及希望存檔的位置。</p> <div data-bbox="616 528 1321 1301"><p>裝置設定 [X]</p><p>影像</p><p>裝置 []</p><p>格式 []</p><p>畫格率 []</p><p>錄影品質 高 []</p><p>交流電源頻率 []</p><p>音效</p><p>裝置 Microphone (Realtek High Definition Au []</p><p>格式 IEEE_FLOAT []</p><p>儲存位置</p><p>選取 [C:\Users\Documents\SmartDC Pro]</p><p>系統偏好</p><p>語言 [(系統預設)]</p><p>(您必須重新啟動應用程序才能生效)</p><p>[關閉] [開始預覽]</p></div>
	開始錄影
	停止錄影
	自動對焦
	縮小
	放大
	亮度
	旋轉 360°旋轉預覽畫面

	寬度 選擇繪圖線條的寬度
	畫筆顏色 選擇繪圖線條的顏色
	填滿顏色 選擇繪圖功能所要填入的顏色
Aa	字體 選擇添加文字時所用的字體


右側的功能圖標

	畫筆 隨意繪畫或寫字
	橡皮擦 擦掉您添加的筆記或塗鴉
	直線 繪製一條直線
	箭頭 繪製一個箭頭
	矩形 繪製一個方框
	橢圓 繪製一個橢圓
T	文字 添加文字


	<p>選取區</p> <p>選擇一個區域用於匯出, 剪切或複製</p>
	<p>剪除</p> <p>剪切選擇的區域並複製到剪貼板中</p>
	<p>複製</p> <p>複製並黏貼您所選擇的區域</p>

第三章: 播放模式

實物投影機捕抓的畫面或是繪圖模式(見第 4 章)所保存的圖像, 可以在播放模式中打開. 此外, 這裡打開的圖片還可以進一步的編輯.



左側的功能圖標

	復原
	重做
	刪除 全部/選取區
	拍照(連同圖形) 拍攝照片並存成 JPG 檔
	匯入圖片 從電腦匯入 JPG 或 PNG 檔案
	匯出圖片 匯出在此模式下創建的注釋, 文字和繪圖。 (1)您可以選擇區域, 匯出並儲存為 PNG 檔到你的電腦。 (2)如果您不選擇區域並使用匯出功能, 您在整個預覽區域所創建的內容將被匯出成 PNG 檔

下方的功能圖標


	開啟檔案
	寬度 選擇繪圖線條的寬度
	畫筆顏色 選擇繪圖線條的顏色
	填滿顏色 選擇繪圖功能所要填入的顏色
Aa	字體 選擇添加文字時所用的字體

右側的功能圖標







	畫筆 隨意繪畫或寫字
	橡皮擦 擦掉您添加的筆記或塗鴉
	直線 繪製一條直線
	箭頭 繪製一個箭頭
	矩形 繪製一個方框
	橢圓 繪製一個橢圓
	文字 添加文字
	選取區 選擇一個區域用於匯出，剪切或複製
	剪除 剪切選擇的區域並複製到剪貼板中
	複製 複製並黏貼您所選擇的區域

第四章: 繪圖模式

繪圖模式為您提供一個白色或黑色畫面, 以及您所需要的繪圖工具.



左側的功能圖標

	復原
	重做
	刪除 全部/選取區
	拍照(連同圖形) 拍攝照片並存成 JPG 檔
	匯入圖片 從電腦匯入 JPG 或 PNG 檔案
	匯出圖片 匯出在此模式下創建的注釋, 文字和繪圖。 (1)您可以選擇區域, 匯出並儲存為 PNG 檔到你的電腦。 (2)如果您不選擇區域並使用匯出功能, 您在整個預覽區域所創建的內容將被匯出成 PNG 檔

下方的功能圖標

	比例 選擇畫面的寬高比 16:9 或 4:3
	白色繪板 您可以將畫面底色改為白色
	黑色繪板 您可以將畫面底色改為黑色
	寬度 選擇繪圖線條的寬度
	畫筆顏色 選擇繪圖線條的顏色
	填滿顏色 選擇繪圖功能所要填入的顏色
Aa	字體 選擇添加文字時所用的字體

右側的功能圖標

	畫筆 隨意繪畫或寫字
	橡皮擦 擦掉您添加的筆記或塗鴉
	直線 繪製一條直線

	箭頭 繪製一個箭頭
	矩形 繪製一個方框
	橢圓 繪製一個橢圓
	文字 添加文字
	選取區 選擇一個區域用於匯出, 剪切或複製
	剪除 剪切選擇的區域並複製到剪貼板中
	複製 複製並黏貼您所選擇的區域